Beknopte handleiding

Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing

Hoe ga ik aan de slag?

⚠ OPGELET

Geen kranten of kleding in de magnetron laten drogen, ter voorkoming van brand.

Onderbreking van verwarmingscyclus

- Open de ovendeur om de cyclus te onderbreken. De ovenventilator blijft draaien. Sluit de deur en druk op de toets *START* om de verwarmingscyclus te hervatten.
- Druk op de toets *STOP/RESET* om de cyclus te onderbreken. Op het display blijft de weergave van de overgebleven tijd zichtbaar. Druk op de toets *START* om de verwarmingscyclus en de weergave van de overgebleven tijd te hervatten.

Correctie van fouten

- Als de oven ingeschakeld is, drukt u eenmaal op de toets *STOP/RESET* om de oven uit te schakelen, en daarna nogmaals om het display te wissen.
- Als de ovendeur open is en de tijd op het display zichtbaar is, sluit u de ovendeur en drukt u op de toets *STOP/RESET* om het display te wissen.

Bediening van voorgeprogrammeerde toetsen

De oven heeft 10 ~ 20 voorgeprogrammeerde, genummerde toetsen. De instructies zijn bedoeld voor ovens die in de fabriek zijn geprogrammeerd. Ovens die opnieuw worden geprogrammeerd kunnen een andere werking hebben dan hieronder staat beschreven.

1. Open de ovendeur, plaats het voedsel in de oven en sluit de ovendeur.
   - Als de toets niet binnen 30 seconden wordt ingedrukt, opent en sluit u de ovendeur opnieuw.
2. Druk op de gewenste genummerde toets.
   - De oven gaat verwarmen en de tijd telt terug.
3. De oven stopt en er klinkt een signaal wanneer de verwarmingstijd verstreken is.

Bediening van de toetsen QTY 2X

1. Druk op de toets
.
2. Druk op de gewenste genummerde toets.
   - Voorbeeld: druk op de toets
 +
 = 18 sec.

Voorgeprogrammeerde tijden en kookniveau

Alle voorgeprogrammeerde toetsen zijn op het volle vermogen ingesteld.

Optie: enkel cijfer

Toets	Verwar-mingstijd
1	10 sec.
2	20 sec.
3	30 sec.
4	45 sec.
5	1 min.
6	1.30 min.
7	2 min.
8	3 min.
9	4 min.
0	5 min.

Optie: twee cijfers

Toets	Verwar-mingstijd	Toets	Verwar-mingstijd
01	10 sec.	11	20 sec.
02	20 sec.	12	40 sec.
03	30 sec.	13	1 min.
04	45 sec.	14	1.30 min.
05	1 min.	15	2 min.
06	1.30 min.	16	3 min.
07	2 min.	17	4 min.
08	3 min.	18	6 min.
09	4 min.	19	8 min.
10	5 min.	20	10 min.

Handmatig intoetsen van de tijd

Met de functie Handmatig intoetsen van de tijd kunnen de tijd en het vermogen voor het verwarmen ingetoetst worden zonder de voorprogrammering van de toetsen te veranderen.

1. Open de ovendeur, plaats het voedsel in de oven en sluit de deur.
   - Op het display staat "READY" (GEREED).
   - Als de toets niet binnen 30 seconden wordt ingedrukt, opent en sluit u de ovendeur opnieuw.
2. Druk op de toets *TIME ENTRY* (TIJD INTOETSEN).
   - Op het display staat "00:00".
3. Druk op de genummerde toetsen om de gewenste kooktijd in te toetsen.
   - Bijvoorbeeld: om gedurende 2 minuten en 30 seconden te verwarmen drukt u op de toetsen *2*, *3* en *0*.
4. Druk op de toets voor het gewenste vermogen om het vermogen te wijzigen.
   - Als niet op een toets voor het vermogen wordt gedrukt, werkt de oven op een vermogen van 100%.
   - Bijvoorbeeld: als u op de toets *MEDIUM 50%* drukt, wordt de oven op een vermogen van 50% ingesteld.
   - Op het display staat het ingestelde vermogen als dit anders is dan 100%.
5. Druk op de toets *START*.
   - De oven verwarmt en de tijd telt terug.
6. De oven stopt en er klinkt een signaal wanneer de verwarmingstijd verstreken is.

Onderdeelnr. 12869602
Herzien 03/04

Bezoek voor volledige productdocumentatie onze website:
www.amanacommercial.com/wavelink

© 2004 Amana Commercial
Amana, Iowa 52204

Beknopte handleiding

Raadpleeg de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing

Hoe ga ik aan de slag?

Voorgeprogrammeerde genummerde toetsen

De oven heeft 10 ~ 20 voorgeprogrammeerde genummerde toetsen. Volg de instructies hieronder op om de verwarmingstijd en het vermogen op uw persoonlijke wensen af te stemmen.

1. Open de ovendeur.
   - Als de deur gesloten of de toets *RESET* ingedrukt wordt voordat het programma is geëindigd, schakelt de oven de programmeermodus uit.
2. Druk op toets 1 en houd hem ongeveer 5 seconden ingedrukt.
   - Na 5 seconden klinkt een signaal. Op het display verschijnt “PROGRAM” (PROGRAMMEREN) om de programmeermodus aan te geven.
3. Druk op de gewenste genummerde toets.
   - Op het display verschijnt de verwarmingstijd en het nummer van de voorgeprogrammeerde toets.
4. Druk op de genummerde toetsen om de gewenste kooktijd in te toetsen.
   - Bijvoorbeeld: om gedurende 2 minuten en 30 seconden te verwarmen drukt u op de toetsen *2*, *3* en *0*.
5. Druk op de toets voor het gewenste vermogen om het vermogen te wijzigen.
   - Als niet op een toets voor het vermogen wordt gedrukt, werkt de oven op een vermogen van 100%.
   - Bijvoorbeeld: als u op de toets *MEDIUM 50%* drukt, wordt de oven op een vermogen van 50% ingesteld.
   - Op het display staat het ingestelde vermogen als dit anders is dan 100%.
6. Druk op de toets *START* om de nieuwe verwarmingstijd en het nieuwe vermogen in het geheugen van de oven op te slaan.
   - Herhaal de stappen 3-6 om meer toetsen te programmeren.
7. Druk op de toets *RESET* of sluit de ovendeur om de programmeermodus te beëindigen.

Meerdere verwarmingsfasen

Volg de instructies hieronder om 3 opeenvolgende, ononderbroken verwarmingsfasen in te stellen.

1. Open de ovendeur.
   - Als de deur gesloten of de toets *RESET* ingedrukt wordt voordat het programma is geëindigd, schakelt de oven de programmeermodus uit.
2. Druk op toets 1 en houd deze ongeveer 5 seconden ingedrukt.
   - Na 5 seconden klinkt een signaal. Op het display verschijnt “PROGRAM” (PROGRAMMEREN) om de programmeermodus aan te geven.
3. Druk op de gewenste genummerde toets.
   - Op het display verschijnt de verwarmingstijd en het nummer van de voorgeprogrammeerde toets.
4. Druk op de genummerde toetsen om de gewenste kooktijd in te toetsen.
   - Bijvoorbeeld: om gedurende 2 minuten en 30 seconden te verwarmen drukt u op de toetsen *2*, *3* en *0*.
5. Druk op de toets voor het gewenste vermogen om het vermogen te wijzigen.
   - Als niet op een toets voor het vermogen wordt gedrukt, werkt de oven op een vermogen van 100%.
   - Bijvoorbeeld: als u op de toets *MEDIUM 50%* drukt, wordt de oven op een vermogen van 50% ingesteld.
   - Op het display staat het ingestelde vermogen als dit anders is dan 100%.
6. Druk op de toets *TIME ENTRY* (TIJD INTOETSEN).
   - Op het display verschijnt gedurende korte tijd “STAGE 2” (FASE 2). Daarna verschijnen op het display de kooktijd en het vermogen voor de betreffende fase.
   - Herhaal de stappen 5-6 om meer fasen te programmeren.
7. Druk op de toets *START* om de nieuwe verwarmingstijd en het nieuwe vermogen in het geheugen van de oven op te slaan.
8. Druk op de toets *RESET* of sluit de ovendeur om de programmeermodus te beëindigen.

Onderdeelnr. 12869602
Herzien 03/04

Bezoek voor volledige productdocumentatie onze website:
www.amanacommercial.com/wavelink

© 2004 Amana Commercial
Amana, Iowa 52204